

LIGHT4ME

FOG 400

Használati útmutató

Áttekintés

A doboz tartalma.....	2
Biztonsági szabályok.....	2
A készülék karbantartása	3
Használat	3
Tájékoztatás a használt elektromos és elektronikus berendezésekről	3



Forgalmazó: DJ Store Professional Kft.
H-1119 Budapest
Nándorfejérvári út 31.
Telefon: +36-1-466-47-56

Gyártó: Music Express K&K Jędrzejczyk sp.j.
Kuchary 48
99-314 Krzyżanów

A doboz tartalma

A készülék kicsomagolása előtt győződjön meg arról, hogy a csomagolás sértetlen, és a következő elemeket tartalmazza:

- füstgép
- használati útmutató
- hálózati kábel
- távirányító
- füstgéptartó U kengyel

Biztonsági figyelmeztetés

	Kérjük, használat előtt olvassa el részletesen a használati útmutatót. Kérjük, őrizze meg későbbi használatra is. A kézikönyv a készülék biztonságos használatára vonatkozó szabályokat tartalmazza.
	FIGYELEM! A KÉSZÜLÉKET NEM SZABAD A HÁZTARTÁSI HULLADÉKKAL KEZELNI. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, az EU és az EU előírásai szerint. A potenciális környezet- és egészségkárosodás elkerülése érdekében a használt terméket újra kell hasznosítani. A hatályos jogszabályoknak megfelelően a használhatatlan elektromos és elektronikus eszközöket a vonatkozó környezetvédelmi szabványok alapján elkülönítve kell gyűjteni újrahasznosítás céljából a kijelölt létesítményekben.
	Az ebben a kézikönyvben leírt termék megfelel az európai irányelveknek, ezért CE-jelöléssel rendelkezik.
	Tartsa távol a készüléket gyermekektől és szakképzetlen személyektől. A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért és balesetekért!
	Használat előtt győződjön meg arról, hogy a készülékház és a kábelek nem sérültek e!
	Ügyeljen arra, hogy a készülék és a gyúlékony anyagok között legalább 0,5 m távolság legyen!
	A készülék 220-240V, 50Hz hálózati feszültségről működik. Használja a termékhez mellékelt dedikált tápkábelt – ne használjon nem dedikált tápkábelt. Soha ne érintse meg a tápkábelt nedves kézzel. A hálózati feszültség leválasztásakor mindig a dugót húzza, ne a vezetékét. Válassza le a készüléket az áramellátásról, mielőtt eltávolítja a házat (csak szakember!) vagy karbantartást végez!
	A készüléket kizárólag beltérben szabad üzemeltetni! Használat után minden esetben válassza le a készüléket a hálózati áramellátásról! A füstgép beindíthatja a füstjelző berendezést!
	Nedvességtől távol tartandó! Ne tegye ki a terméket hosszú ideig közvetlen napfénynek vagy más hőszugárzó eszközöknek! A füstgépet TILOS letakarni!
	Ne telepítse a készüléket rázkódásnak kitett felületre! Újratöltéskor mindig ügyeljen, hogy ne folyassa a tartály mellé a füstfolyadékot!
	Mindig jó minőségű vízbázisú füstfolyadékot használjon (nem tartozék). Ne használjon gyúlékony folyadékot. A tartály újratöltése előtt válassza le a készüléket a hálózati áramellátásról!

A készülék karbantartása

1. A készüléket csak szakképzett személyzet használhatja, a nem megfelelő használatból vagy javítási kísérletből eredő károokra a garancia nem terjed ki. A csomagolásban nincsenek szervizalkatrészek, a javításokat csak a hivatalos szervizközpont végezheti el.
2. Ne engedje, hogy a készülék olajjal, zsírral vagy hasonló folyadékkal érintkezzen.
3. A rendszeres tisztítás lehetővé teszi a hosszú távú használatot és fenntartja a megfelelő működést. Használjon puha ruhát a készülék tisztításához.
4. A kazán tisztításához használjon speciális füstgéptisztító folyadékot!

Használat

1. Helyezze a készüléket sima, kemény felületre, legfeljebb 10°-os szögben.
2. Töltse fel a tartályt megfelelő vízbázisú füstfolyadékkal (nem tartozék).
3. Csatlakoztassa a vezetékes távvezérlőt a géphez, ha csak az nem fix csatlakozású.
4. Csatlakoztassa a készüléket a hálózati áramforráshoz a biztonsági előírások betartásával és indítsa el a készüléket a ház hátulján található kapcsolóval (I állás).
5. Várjon körülbelül 5 percet, amíg a gép felmelegszik.
6. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a vezetékes vezérlőn a füstkibocsátás elindításához.
7. A füstkibocsátás megszüntetéséhez engedje el a vezetékes távirányító gombját.
8. Kapcsolja ki a készüléket a ház hátulján található kapcsolóval (O állás). Csatlakoztassa le a készüléket az áramforrásról a biztonsági előírások betartásával.

Információk a használt elektromos és elektronikus berendezésekről

Az európai és nemzeti jogi szabályozás fő célja a használt elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladék mennyiségének csökkentése, a használt berendezések megfelelő szintű begyűjtése, hasznosítása és újrahasznosítása, valamint a lakosság tudatosságának növelése a környezetre gyakorolt káros hatásukkal kapcsolatban az elektromos és elektronikus berendezések használatának minden szakaszában. Ezért fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a háztartások kulcsszerepet játszanak az újrahasználatához és hasznosításhoz való hozzájárulásban, beleértve a használt berendezések újrahasznosítását is. A háztartási célú elektromos és elektronikus berendezést használója használat után köteles visszaadni a felhatalmazott gyűjtőnek. Mindazonáltal ne feledje, hogy az elektromos vagy elektronikus berendezésnek minősített termékeket az engedélyezett gyűjtőhelyeken kell leadni.

Műszaki specifikáció:

Teljesítmény: 400W

Folyadéktartály kapacitása: 300 ml

Folyadékfogyasztás: ~1 L/óra

Vezérlés: vezetékes távirányító

Fűtési idő: ~5 perc

Kibocsátási idő: ~30 mp

Doboz méretei: 29 x 14 x 14 cm

Súly: 1,5 kg